# SÄKRARE SSH MED YUBIKEY

Viktor Ahlqvist 2020-02-07

Omegapoint kompetensdag

# MÅLBILD

- · Inga nycklar på datorn
- · Möjlighet att ta med nycklarna
- Möjliggör lättare backup, skriptad installation, ...

#### OPEN PGP NYCKLAR

- · Master key
  - · Skapa nycklar
  - · Signera/certifiera nycklar
  - · Visa att du äger nycklar
- Subkeys
  - · Används för signering, kryptering och/eller authentisering
  - · Nycklarna som används vardagligen
- · Nycklar kan genereras på Yubiken eller tas in

## KONFIGURERA YUBIKEYN

- · Konfigurera med Yubikey manager (ykman)
- · Stäng av OTP
  - \$ ykman config usb --disable OTP
- · Aktivera touch
  - \$ ykman openpgp set-touch aut on
- · Byt pin
  - \$ gpg --change-pin

## GENERERA NYCKLAR

- Generera på Yubikey eller för in nyckel
   Omöjligt (?) att föra ut privat nyckel
- Generera nycklar generate
- Om intresse: byt nyckeltyp/längd key-attr

```
$ gpg --card-edit
Reader .....: 1050:04
...
gpg/card> admin
...
gpg/card> key-attr
...
gpg/card> generate
```

## FÖR SSH: GPG AGENT

- · GPG agenten för SSH agenten
- · pinentry program för att mata in pinkoden
- · \$ ssh-add -L bör visa en cardno:-nyckel
- · Ladda upp på Github (eller motsv)
- Testa med \$ ssh -v git@github.com

## SIGNERA COMMITS I GIT

- Lista kända nycklar
  - \$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
- · Exportera publika nyckeln
  - \$ gpg --armor --export KEYID
- · Ladda upp på Github (eller motsv)
- · Konfigurera git att använda en specifik nyckel
  - \$ git config --global user.signingkey KEYID
- Signera commits med -s och taggar med -s
  - \$ \$ git commit -S -a -v
  - \$ git tag -a '1.0.0' -m 'First release' -s

# KÄLLOR

- drduhs Yubikey-Guide https://github.com/drduh/YubiKey-Guide/
- Debians information om subkeys: https://wiki.debian.org/Subkeys
- esev https://www.esev.com/blog/post/2015-01-pgp-sshkey-on-yubikey-neo/
- florin (Mac OS) https://florin.myip.org/blog/easymultifactor-authentication-ssh-using-yubikey-neo-tokens
- ixdy (tillägg till florin) https://gist.github.com/ixdy/6fdd1ecea5d17479a6b4dab4fe1c17eb